


Minimaal 3uur opladen voor 8 uur gebruik!
Charge for at least 3 hours for 8 hours of use!

TIPS!

- Ervaar je storing of ruis, schakel dan zowel de zender als de hoofdtelefoons naar een ander kanaal
- De hoofdtelefoons worden volledig opgeladen geleverd!
- De gebruiksduur is ongeveer 8 tot 10 uur.
- In de kabelset zit:
 - RCA-MINI JACK (AUX)
 - RCA-XLR
 - RCA-STEREO JACK
 - RCA-RCA
 - Reserve RCA-JACK (AUX)

Selecteer een kanaal

Select a channel



Sluit de audiobron aan met een van deze kabels

Connect the audio source with one of these cables



Sluit de stroom adapter aan
Connect the power adapter